Ces aspirateurs ont été conçus pour répondre aux besoins des professionnels du nettoyage industriel les plus exigeants.

AVANTAGES

Maniable : 4 roues dont 2 pivotantes
Mise en œuvre : simple et rapide
Service Après Vente : Facilité par sa conception
Cuve incassable : polyéthylène haute densité.
Moteur : équipé d'une protection thermique.
Colmatage réduit : média filtrant à membrane microporeuse synthétique.
Légèreté : de par les matériaux utilisés.
Rendement important : accessoires de haute qualité.
Pratique : de par sa conception rationnelle et compacte.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Avant la mise en service de votre machine, vous devez prendre connaissance des points suivants.

Cet appareil ne doit être confié qu'à des personnes aptes à s'en servir et ayant pris connaissance de ce manuel.

-Un certain nombre d'accessoires peuvent être logés à l'intérieur de la cuve de votre aspirateur pour éviter leur endommagement pendant le transport. Veillez à bien les retirer de celle-ci avant de mettre en marche votre aspirateur.
-Contrôler que la tension du réseau correspond à la tension d'utilisation indiquée sur la plaque constructeur.
-Avant toute intervention de maintenance l'appareil devra être arrêté et débranché du réseau électrique.
-Vérifier régulièrement l'état du câble d'alimentation. Un danger peut exister si la machine passe sur celui-ci pendant le fonctionnement.
Le faire remplacer si besoin dans un S.A.V car des outils spéciaux sont nécessaires.
-En cas de disfonctionnement, l'appareil doit être arrêté immédiatement et l'alimentation électrique coupée. Le défaut doit être éliminé avant la remise en service.

⇨ ATTENTION

Cet appareil convient pour une utilisation en milieu sec et ne doit pas être utilisé en milieux humide ou entreposé à l'extérieur. Cet aspirateur n'est pas conçu pour aspirer du liquide, des poussières, des cendres nocives, explosives ou chaudes.

GARANTIE et S.A.V

Pour tous renseignements sur le Service Après Vente et la garantie.
Veuillez vous adresser à votre distributeur.

MISE EN ORDRE DE MARCHE

Pour installer le sac papier, dégager les pattes de fixation de la cuve et retirer la partie supérieure de la cuve de l'aspirateur.
Retirer ensuite le filtre en tissu.
Placer le sac papier sur le raccord cylindrique en s'assurant de ne pas l'endommager.
Vérifier la bonne fixation du sac avant usage.
Replacer ensuite le filtre et la partie supérieure sur la cuve et accrocher les pattes de fixation.
Visser le flexible d'aspiration sur l'aspirateur et l'emboîter sur la partie coudée du balai aspiration.
Assembler l'accessoire nécessaire.

INCIDENTS POSSIBLES PENDANT LE NETTOYAGE

L'aspirateur ne se met pas en marche : Vérifier les fusibles secteurs, le câble d'alimentation, la fiche d'alimentation, la prise de courant.
La puissance d'aspiration chute subitement : le filtre, l'accessoire, le flexible ou le tube d'aspiration peuvent être bouchés.
La puissance d'aspiration chute progressivement : Le filtre est colmaté, le nettoyer avant de continuer. Le sac est plein, le remplacer par un sac neuf.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité cuve (L)	13
Puissance (W)	1300
Dépression (mm H2O)	2900
Débit (m3/h)	177
Dimension (Lg x lg x h) (cm)	38 x 32,5 x 48
Poids net (kg)	6
Niveau sonore (dBa)	64

ACCESSOIRES

	Qté	Référence
Flexible noir 2m ø32	1	FLN322
Kit de réparation mâle ø32	1	AS927
Tube télescopique ø32	1	TUTEL321000
Poignée plastique	1	POIG32
Brosse capteur lg.34cm ø32	1	BC3234B
Capteur triangulaire ø32	1	AS27356
Capteur de plinthe ø32	1	AS27057
OPTION		
Sac papier (x10)	1	SA1045

GARANTIE et S.A.V

Veuillez vous adresser à votre distributeur.